

Type de machine	Maxidrill 3000	Maxidrill 3000 Fertisem	Maxidrill W 4000	Maxidrill W 4000 Fertisem
Largeur de travail (m)	3,00	3,00	4,00	4,00
Largeur de transport (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Poids en Kg (indicatif)	4 100	4 200	6 750	6 800
Capacité de trémie (l)	2900	3000	2900	3000
Dimensions d'ouverture de la trémie (m)	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58
Hauteur de remplissage (m)	2,48	2,48	2,60	2,60
Nombre de localisateurs d'engrais		10		14
Nombre d'éléments semeurs	20	20	28	28
Pression sur élément semeur (Kg)	120	120	120	120
Diamètre disque semeur (cm)	41,5	41,5	41,5	41,5
Inter rang (cm)	15	15	15	15
Diamètre rouleau pneus (cm)	76,5	76,5	76,5	76,5
Dimensions pneumatiques essieu (série)	-	-	500/60 – 22,5	500/60 – 22,5
Vitesse de travail (km/h)	8 à 20	8 à 20	8 à 20	8 à 20
Puissance nécessaire (Ch.)	105 - 150	105 - 150	140 - 200	140 - 200
Nombre de distributeurs DE / SE	1 / 2	1 / 2	3 / 1	3 / 1
Retour libre	1	1	1	1
Débit d'huile turbine (l/min)	40	40	40	40

Type de machine	Maxidrill W 6000	Maxidrill W 6000 Fertisem	Maxidrill SW 6000	Maxidrill SW 9000
Largeur de travail (m)	6,00	6,00	6,00	9,00
Largeur de transport (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Poids en Kg (indicatif)	8 300	8 350	5 800	6,500
Capacité de trémie (l)	4000	4100	4000	4100
Dimensions d'ouverture de la trémie (m)	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58
Hauteur de remplissage (m)	2,90	2,90	2,70	2,70
Nombre de localisateurs d'engrais		20		
Nombre d'éléments semeurs	40	40	40	60
Pression sur élément sемеur (Kg)	120	120	120	120
Diamètre disque semeur (cm)	41,5	41,5	41,5	41,5
Inter rang (cm)	15	15	15	15
Diamètre rouleau pneus (cm)	76,5	76,5		
Dimensions pneumatiques essieu (série)	700/40 – 22,5	700/40 – 22,5	500/60 – 22,5	710/40 – 22,5
Vitesse de travail (km/h)	8 à 20	8 à 20	8 à 20	8 à 20
Puissance nécessaire (Ch.)	190 - 300	190 - 300	120 - 200	150 - 250
Nombre de distributeurs DE / SE	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Retour libre	1	1	1	1
Débit d'huile turbine (l/min)	40	40	40	40